

Het winterklaar maken van een SuperCabin

Wanneer de winter er weer aan komt is het belangrijk een aantal punten aan je cabin te controleren en/of regelen. Of je gebruik blijft maken van je cabin of pas weer in het voorjaar maakt niet uit. De punten in dit document zijn belangrijk voor de levensduur van je cabin.

Een aantal punten welke we hier bespreken zijn:

- Het afsluiten van water, gas en stroom
- De isolatie van je waterleidingen
- Ventileren
- Het schilderwerk

Water afsluiten & warmtelint/isolatie controleren

Mocht je geen gebruik maken van je cabin dan is het belangrijk het water af te sluiten en je leidingen leeg te blazen. Dit voorkomt dat de leidingen kapot kunnen vriezen.

Mocht je wel gebruik blijven maken van je cabin dat is warmtelint voor alle leidingen buiten de cabin de meest zekere oplossing.

De technische ruimte wordt altijd opgeleverd met een dubbel stopcontact, meestal wordt er één stopcontact gebruikt voor de boiler en blijft de andere beschikbaar voor een luchtverhitter. Deze gaat luchtverhitter gaat - net als het warmtelint - aan wanneer het onder een bepaalde temperatuur komt. Zo blijft de technische ruimte en daarmee de leidingen in deze ruimte boven het vriespunt.

Voor de winter in het ten alle tijde van belang de isolatie en/of het warmtelint te controleren rondom je waterleidingen. Het kan zijn dat dit gedeeltelijk beschadigd is of ergens is losgelaten. Het is belangrijk dit te signaleren en te repareren.

Tips voor je leidingen om leeg te laten lopen:

- In de technische ruimte zit de hoofdkraan, deze sluit je af. Aan deze hoofdkraan zit ook een aftapkraantje, deze draai je open. Soms is er nog een tweede aftapkraantje toegevoegd in de technische ruimte.
- Daarnaast zet je alle andere kranen open, meestal zijn dit de keukenkraan, wastafelkraan en de douche. Deze laat je de hele winter open staan.
- Zet de alle kranen en de douche op de middelste warmtestand en zorg dat deze leeg lopen. Leg de doucheslang op de grond in de douchebak.
- Blaas met een compressor via de kranen het water door. Doe dit totdat er geen water meer uit de aftappers in de technische ruimte komt.
- Trek het toilet door, mocht er water in de stortbak achterblijven of de toiletpot achterblijven giet daar dan wat antivries in.
- Giet ook antivries in de spoelbak, wastafel en douchebak om te voorkomen dat de sifon bevriest.
- Zorg ervoor dat de geiser of boiler leeg is, onderaan dit document staan de handleidingen van de modellen welke wij installeren.
- Controleer of het warmtelint en/of isolatie nog overal goed rond de leidingen zit en onbeschadigd is.

Ventileren

De SuperCabin wordt dampdicht gebouwd. Wat zoveel betekent dat zonder te ventileren er geen frisse lucht binnenkomt.

Belangrijk om te weten voor je eigen gezondheid maar ook om bijvoorbeeld schimmelvorming te voorkomen. We leveren een badkamer altijd op met afzuiging en in iedere ruimte openslaande raampjes. Zorg dat deze ten alle tijden op een kiertje staan.

Gas en elektriciteit uitschakelen

In de technische ruimte zit een groepenkast, zet alle schakelaars omlaag. Daarnaast hebben sommige cabins een CEE stekker. Deze kan je eruit halen. Zorg er wel voor dat deze niet op de grond blijft liggen, het beste kan je deze oprollen en ergens binnen opbergen.

Voor gas zit er altijd een hoofdkraan in de technische ruimte, sluit deze en ontkoppel de gasfles. Voor de geiser welke wij installeren hebben we onderaan dit document een link naar de handleiding.

Onderhoud en schilderwerk

Al het houtwerk wordt, tenzij anders afgesproken, opgeleverd in de grondlak, dus ook de kozijnen. Deze dienen binnen 6 maanden na oplevering afgelakt te worden om aanspraak te kunnen maken op de garantie en dus in je eigen belang.

We adviseren je graag over de juiste verf en kunnen je alle tips geven. Eventueel kunnen we de kozijnen ook op locatie voor je verven, stuur daarvoor een mailtje naar info@supercabin.nl.

Documenten

Handleiding - Nefit-Bosch Tronic 4000 T Boiler elektrisch

<http://info.supercabin.nl/hubfs/Handleidingen/Nefit-Bosch%20Tronic%204000%20T%20Boiler%20elektrisch%20%7C%207736503604.pdf>

Handleiding - Vaillant MAG Open Gasgeiser

<http://info.supercabin.nl/hubfs/Handleidingen/Vaillant%20MAG%20Open%20Gasgeiser%20%7C%200010022581.pdf>

Garantietermijnen en garantie-uitsluitingen

<http://info.supercabin.nl/hubfs/Offici%C3%ABle%20documenten/Garantietermijnen%20en%20garantie-uitsluitingen%20%7C%20SuperCabin.pdf>